## ウォータープルーフケース スポーツパック

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製 品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよく** お読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになっ たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくださ い。

### SPK-HCE

© 2009 Sony Corporation Printed in Japan

#### http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ノキを使用しています。

#### 必ずお読みください

- 必ず事前に、正常に動作するか、水漏れはないかを確認してください。
- 万一、スポーツパックの不具合により水漏れ事故を起こした場合、内 部機材(デジタルビデオカメラレコーダー(以下ビデオカメラとす る)、バッテリーなど)の損傷、および記録内容や撮影に要した諸費用 などの補償は、ご容赦ください。

● 本機はソニーのビデオカメラ対応のスポーツパックです。 対応ビデオカメラ:

HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR200V/XR200/XR106/XR105/ XR101/XR100,

HDR-SR12/SR11/SR10/SR8/SR7/SR5,

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100/CX12/CX11/CX7/CX6, HDR-UX20/UX19/UX10/UX9,

HDR-HC9/HC7/HC5,

DCR-SR220/SR210/SR87/SR85/SR77/SR75/SR67/SR65/SR57/SR55/ SR48/SR47/SR46/SR45/SR38/SR37/SR36/SR35,

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30,

DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD708/DVD650/ DVD610/DVD608/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/DVD308/ DVD306/DVD150/DVD115/DVD110/DVD109/DVD108/DVD106, DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/ HC37

- \*対象のビデオカメラはすべての国/地域で取り扱いしているわけではあ
- お手持ちのビデオカメラに本機を取り付けると、雨天時や海辺(水中では 水深5 m以内)での撮影ができます。

# 安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった 使いかたをすると、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口へ相談する
- 万一異常が起きたら

変な音やにおい、 煙が出た場合は



● 電源を切る

2 ソニーの相談窓口へ相談する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他 の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。



行為を禁止する記号

下記の注意事項を守らないと、 けがをすることがあります。

#### 衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあります。



### 取り扱い上の注意

- 本体の前にあるフロントガラスに 強い衝撃を与えないでください。 割れることがあります。
- 海辺や海上でのスポーツパックの 開閉はできるだけ避けてください。 ビデオカメラの取り付けやテー プ、"メモリースティック デュオ"、 ディスクの交換などは、湿気の少な い、潮風のあたらない場所で行って ください。
- スポーツパックを水中に投げ込ま ないでください。
- 波が高い場所でのご使用は避けて ください。
- 次のような環境でのご使用は避け てください。
- -高温多湿な場所
- -40 ℃を越える温水の中
- -0°C以下の場所
- 結露、水漏れ、ビデオカメラの故障 の原因になります。
- 湿度の多いところでのビデオカメ ラの取り付けは避けてください。 結露の原因となります。
- 周囲温度が35 ℃を超えるときのご 使用は、連続1時間以内にしてくだ さい。
- 炎天下に長時間放置しないでくだ さい。やむをえず直射日光のあた る場所に置く場合は、上からタオル などをかけておいてください。

スポーツパックにサンオイルな どが付着したときは、必ずぬる ま湯でよく洗い流してくださ い。付着したまま放置している と、スポーツパック表面の変色 やダメージ(表面のヒビなど)の 原因となります。

#### 水漏れについて

万一内部に水滴などが確認された場 合は、ただちにご使用を中止してく

ビデオカメラがぬれた場合は、至急 ソニーの相談窓口へご相談くださ い。修理費用はお客様のご負担とな

- 以下の点を充分確認して、柔らかい 布かティッシュペーパーで必ずこ
- -ゴミ、砂粒、毛髪、ほこり、塩、糸く ずなどが付着していないか





### ▲塩 ▲糸くず

Oリングの交換後は、ご使用の機器を

### • 目に見えないゴミなどが付着して いることもあるので、指先で触って 点検してください。

- ○リングを拭き取る際、布やティッ シュペーパーの繊維が残らないよ うに気をつけてください。
- Oリングにヒビ割れ、ゆがみ、つぶ れ、ささくれ、傷、砂かみなどがない か確認し、ある場合は必ず交換して ください。



Oリングのメンテナンスは非常 ▲ささくれ ▲傷 ▲砂かみ に重要です。正しく取り扱わな いと、水漏れの原因になります。

### 〇リングの取り扱いかた Oリングを取り付ける

0リングの

0リングとは?

0リング


取り扱いかた

Oリングを使ってスポーツパックな

どの機器の防水性を保ちます。

Oリングの取り付けは、砂やほこりの ない場所で行ってください。


### **1** Oリングを取りはずす



- Oリングを取りはずすときは、図の ようにOリングを押さえつけなが ら、矢印の方向にずらしてくださ い。Oリングにたるみができます ので、簡単に取りはずすことができ ます。
- Oリングを取りはずす際、爪によっ て〇リングを傷つけないようご注 意ください。
- 先のとがったものや金属などは、ス ポーツパックの溝や○リングに傷 をつける恐れがありますので、使用 しないでください。

### **2** Oリングを点検する

- れらを取り除いてください。
- -古いグリスが残っていないか



# ▲ヒビ割れ ▲ゆがみ ▲つぶれ

### 3 〇リングの溝を点検する

砂粒や乾いて固まった塩が入りこ んでいる場合があるので、エアー スプレーで吹き飛ばしたり、綿棒 を使って、丁寧に取り除いてくだ さい。綿棒の糸くずがはいらない ように、ご注意ください。

### 4 〇リングの反対側の接触面 も同様に点検する


### **5** Oリングにグリスを塗る



- 一に塗ってください。 ● 紙や布は、繊維が付着することがあ
- るので、使わないでください。 〇リングの表面には、いつも薄くグ リスがついているようにしてくだ さい。グリスはOリングを保護し、 摩耗を防ぎます。
- グリスを塗り終えたOリングは、机 上などに置かずにそのまま溝に取 り付けてください。

### 6 0リングを溝に取り付ける 以下の点に注意して、Oリングを

- 溝に均等に入れてください。 -0リングにゴミなどが付着して いないか
- -0リングがねじれていないか



### 水漏れの確認方法

収納する前に、スポーツパックを閉 じて、水中(約15 cm)に約3分間沈め て、水漏れがないことを確認してく ださい。

# お手入れのしかた

洗い、塩分や砂をおとしてから、乾

てください。30分程度、真水に浸

塩分がついたままにしておくと、金

属部分が傷ついたり、さびたりし

て、水漏れの原因になることがあり

ます。真水に浸しておくときは、他

の機器にぶつけたりしないようご

注意ください。水圧が低く、ロリン

グのたわみが小さい状態で過大な

サンオイルなどが付着したときは、

ぬるま湯でよく洗い流してくださ

スポーツパック内部は、乾いた柔ら

上記のお手入れはスポーツパックご

使用のたびに必ず行ってください。

は表面の仕上げを傷めますので、使

● ○リングの劣化を防ぐため、お買い

上げ時に付いていたスペーサーを

かい布で拭き、水洗いはしないでく

ることがあります。

い。

ださい。

わないでください。

保管するときは

取り付けてください。

Oリングの劣化を防ぐため、ボ

めないでください。

にしてください。

ください。

ディーを閉じたあとバックルは締

Oリングにホコリがつかないよう

高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリ

ン、樟脳などを入れている場所での

保管は、機材を傷めますので避けて

衝撃を加えると、水漏れの原因にな

Oリングの溝に海水が入ったまま乾 燥してしまうと、塩の結晶ができて 海でのご使用後は、必ず、バックル しまい、〇リングの機能を損なう恐 をはずす前に真水(水道水など)で れがあります。 いた柔らかい布で水分を拭き取っ しておくことをおすすめします。

### Oリングの耐用年数

お手入れ

スポーツパックの使用頻度や保存状 態によって変わりますが、1年程度 です。傷やヒビがなくても変形や摩 擦により、防水機能は落ちてきます。 ヒビ割れやゆがみ、つぶれ、ささく れ、傷、砂かみなどの症状がでたら、 新しいものと交換してください。 交換後に、水漏れしないことを確認 してください。

### グリスについて

グリスは付属のグリスをお使いくだ さい。他社のグリスを使うと、Oリ ングを傷めて、水漏れします。

### くもり止めリキッドについて

スポーツパックのフロントガラスに 付属のくもり止めリキッドを塗布す ると、くもり止めに効果があります。 シンナー、ベンジン、アルコールなど

◆ くもり止めリキッドの使用方法 フロントガラスの内側に2~3滴 たらして、コットン、柔らかい布、 ティッシュペーパー等でクリー ナー液が均等に広がるように拭い てください。

### 乾燥剤について

くもり止めリキッドに加え、さらに くもり止め効果を高めたい場合、付 属の乾燥剤を合わせてご使用くださ い。新しい1枚を撮影の1~2時間前 に入れてください。フロント内の台 座レールの間に入れ、台座でかみ込 まないようご注意ください。未使用 の乾燥剤は袋に入れ、入り口を密封 して保存してください。使用後のも のは元の袋に戻さないでください。 未使用のもののくもり止め効果がな くなります。

くもり止め効果を高めるため使用す る場合は、新しいものをお使いくだ さい。スポーツパックの中に入れた ままにしないでください。



### 〇リング、グリス、くもり止め リキッドのお問い合わせ (ご購入について)

ソニーの相談窓口にご相談くださ 〇リング(番号3-098-143-01) グリス(番号2-582-620-01)

くもり止めリキッド (番号3-072-039-01)

### 保証書と アフターサービス

### 保証書

しい。

- この製品には保証書が添付されて いますので、お買い上げの際お買い 上げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容を お確かめのうえ、大切に保管してく ださい。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年 間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを にして故障かどうかお調べくださし、 (,)

#### それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口へご相談くださ

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理さ せていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

付属している保証書は、国内仕様で す。外国で万一、故障、不具合が生じ た場合の現地でのアフターサービス およびその費用については、ご容赦 ください。

保証書は国内に限られています

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させてい ただきます。当社ではスポーツパッ クの補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)を、製造 打ち切り後8年間保有しています。 この部品保有期間を修理可能の期間 とさせていただきます。保有期間が 経過したあとも、故障箇所によって は修理可能の場合がありますので、 "故障かな?と思ったら"の項を参考 ソニーの相談窓口へご相談くださ

> ご相談になるときは次のことをお知 らせください。

- ●型名: SPK-HCE
- ●故障の状態:できるだけ詳しく
- ●お買い上げ日

### 〇リング、グリス、くもり止めリキッドについて

ご購入はソニーの相談窓口にご相談ください。

ご購入されるときは、品名、番号をご連絡ください。 Oリング(番号3-098-143-01)

グリス(番号2-582-620-01)

くもり止めリキッド(番号3-072-039-01)

よくあるお問い合わせ、解決方法などは http://www.sony.co.jp/support ホームページをご活用ください。 使い方相談窓口 ..0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 **[400] + [**#. 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

# スポーツパックを使う

### 準備する

### 1 スポーツパックにビデオカメラを取り付ける

「スポーツパック準備ガイド」をよくお読みのうえ、手順に従って取り付けてください。

#### **2** 電源を入れる

スポーツパックのPOWERボタンを押すと、ビデオカメラ/スポーツパックの電源が入ります。 ビデオカメラは動画撮影モードになります。

#### ご注意

撮影スタンバイが5分以上続くと自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぐためです。この機能は、ビデオカメラ側で「自動電源オフ」を「なし」にすることができます。詳しくは、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。


撮影スタンバイに戻すには、POWERボタンを押して再度「ON」にしてください。

### 3 ビデオカメラのモードを設定する

MODEボタンを押すと、ビデオカメラのモードが下記の順で切り替わり ます

#### ➡ 動画撮影モード ━━ 静止画撮影モード ━━ 画像再生モード ━━

開閉式ミラーでビデオカメラの液晶画面を確認しながら、ビデオカメラがで希望のモードになるまでMODEボタンを押して切り換えてください。ビデオカメラの各モードについて、詳しくはお使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。



ビデオカメラによっては、静止画撮影モードでの動画撮影や動画撮影 モードでの静止画撮影ができます。

詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意


• MODEボタンを押したとき、フォトボタンのないビデオカメラでは、

動画撮影モード → 動画撮影モード → 画像再生モード → の順で切り替わります。

### 開閉式ミラーを開く

開閉式ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。

- ① 「OPFN I部を持って、開閉式ミラーを開く。
- ②上下の羽を広げ、羽の穴を固定用の凸部にはめ込む。



#### 開閉式ミラーを閉じるときは

上下の羽の固定をはずし、下の羽から閉じます。

### 撮影する

### 動画を撮影する

動画をテープ、"メモリースティック デュオ"、ディスク、ハードディスク、 内蔵メモリーに記録します。

# **1** MODEボタンを押してビデオカメラを動画撮影モードにする

### **2** START/STOPボタンを押す

撮影が始まります。

#### 撮影を止めるには

START/STOPボタンを押します。

もう一度、START/STOPボタンを押すと撮影が開始されます。

#### 電源を切るには

撮影を止めた状態でPOWERボタンを押して「OFF」にします。

### ズーミングのしかた


速度が2段階に変化します。

軽く押すとゆっくりズーミングし、さらに押すと早くズーミングします。

テレボタンを押し続

けると、徐々に望遠

(Telephoto)になりま



### 静止画を撮影する

静止画を"メモリースティック デュオ"、ディスク、ハードディスク、内蔵メモリーに記録します。

# **1** MODEボタンを押してビデオカメラを静止画撮影モードにする

#### **2** PHOTOボタンを軽く押す

液晶画面表示の緑の●が点滅から点灯に変わり撮影可能になります。 \*この状態では、画像は記録されていません。

### 3 PHOTOボタンを深く押す

PHOTOボタンを深く押したときの画像が記録されます。

ビデオカメラによっては、デュアル記録ができます。詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- ①スポーツパックを使ってナイトショット撮影等、暗闇で撮る機能を使用することはできません。
- ②スポーツパックを使ってビデオカメラのフラッシュ機能、テレマクロ機能を使用することはできません。
- ③ スポーツパックを使ってビデオカメラの手ブレ補正機能、顔検出機能、自動逆光補正機能、スポット(測光、フォーカス)機能、内蔵マイクを使用することはできません。
- ④スポーツパックを使って位置情報を取得するGPSは使用することはでき
- ⑤ 動画、静止画の記録先を"メモリースティック デュオ"とハードディスク など複数のメディアを選べるビデオカメラがあります。 詳しくはビデオ カメラの取扱説明書をご覧ください。
- (6) "メモリースティック デュオ"には複数の種類があり、ビデオカメラによって対応している種類が異なります。詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ① ビデオカメラによっては、"メモリースティック マイクロ"をご使用になることができます。"メモリースティック マイクロ"をご使用になる際は、必ずビデオカメラの取扱説明書にある使用上のご注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

### 画像を見る

ビデオカメラのリモコンを受光部(フロントの中央部)に向けて操作すると、 液晶画面で画像をみることができます。

#### 音声は聞こえません。

その他の操作も全てリモコンで行ってください。詳しくはお使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。


#### で注意

ビデオカメラのメニュー「リモコン」を「切」にしている場合、リモコンでの操作はできませんので、「入」にしてください。

リモコンを付属していないビデオカメラではこの機能はお使いになれません。

### ビデオカメラを取りはずす

### 1 POWERボタンを押して電源を切る



### 2 バックルをはずして、リア部を開ける


別紙の「ビデオカメラを取り付ける」の手順1を参照してください。

#### ご注意

スポーツパックを開けるときは、スポーツパックと体についた水分を充分に拭き取ってから開け、水滴が内部のビデオカメラにかからないようにしてください。

### **3** 台座を引き出す

台座の片側のノブを押さえるようにしてつかみ、ロックをはずしビデオカメラをゆっくりと引き出します。



# **4** ビデオカメラに取り付けたプラグがフロント部の外に出てきたところでいったん止め、プラグをはずす

#### ご注意

音声/リモートプラグのプラグ部を持って確実にはずしてください。 コード部を持って抜いたり、プラグがはずれていない状態で台座を引き 出すとプラグやビデオカメラの端子の破損の原因となります。

### **5** 台座を取りはずす

### 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。 それでも正常に作動しないときは、ソニーの相談窓口へご相談ください。

#### □音声が記録されていない

→ビデオカメラのA/V端子、A/V OUT端子またはA/Vリモート端子に音 声/リモートプラグをしっかりと差し込む。

### □スポーツパックに水が入る

- →バックルをカチッとロックされるまで締める。
- →Oリングを正しく装着する。
- →Oリングにキズ、ヒビ割れが入っている場合、新しいものと交換する。 □撮影ができない
- →バッテリーを充分に充電する。
- →ビデオカメラのA/V端子、A/V OUT端子またはA/Vリモート端子に音声/リモートプラグをしっかりと差し込む。
- →テープが終わりになっている場合、別のカセットを入れる。 またはテープを巻き戻す。
- → "メモリースティック デュオ" の残量がない場合、別の "メモリース ティック デュオ" を入れる。 または不要なデータを消す。
- →カセット、"メモリースティック デュオ"の誤消去防止つまみ、スイッチを戻す(つまみ、スイッチのある場合)。または別のカセット、"メモリースティック デュオ"を入れる。
- →ディスクの空き容量がない場合、新しいディスクを入れる。または初期 化する(DVD-R、DVD+R DLをお使いの場合を除く)。 →ディスクがファイナライズされている場合、ファイナライズ解除する
- (DVD-R、DVD+R DLをお使いの場合を除く)。 →ハードディスクの空き容量がない場合、不要なデータを消す。

### □電源が入らない


- →電源を入れてから撮影可能になるまで数秒かかるビデオカメラもありますが、故障ではありません。
- →電源を切った直後は電源が入らないため、ビデオカメラの液晶画面が消えてから2秒以上おき、再度電源を入れる。
- →電源を切ってからビデオカメラのランプがしばらく点滅する場合は、ランプが完全に消えてから2秒以上おき、再度電源を入れる。

#### □電源が切れない

→電源を切ってからビデオカメラのランプが点滅して消えるまで数秒か かるビデオカメラもありますが、故障ではありません。


#### □スポーツパックに水が入っているように見える


→スポーツパックの下図位置には空洞があり、ここには海水、水が流入、排出する構造になっています。この空洞部分は内部と遮断されており、水滴が付いていても、故障ではありません。



□スポーツパックのボタンが重い/引っかかり感がある/戻りが遅い →ボタンの内部にはOリングが入っているため、時間をおいてのご使用開 始時はこのようになることがありますが、故障ではありません。

### 各部のなまえ





- \*1 START/STOPボタンには、ボタン上面に赤いマークが付いています。
- \*<sup>2</sup> POWERボタンには、ボタン上面に緑のマークが付いています。

# 主な仕様

### 材質

プラスチック(PC、ABS)、 ガラス

#### **防水構造** 〇リング、バックル

**耐圧** 水深5 mまで

### 外部より操作可能な動作

撮影・再生時の電源入/切、録画 開始/停止、フォト操作、ズーム 操作

#### 外形寸法

約159×148×220 mm (幅/高さ/奥行き)

### 質量

約960 g (本体のみ)

台座I(1) 台座J(1) 台座K(1) 三脚ネジプレート(1)

ウォータープルーフケース(1)

ショルダーベルト(1)

台座D (1)

台座F (1)

台座G(1)

台座H (1)

反射防止リング(M30 × Ø43)(1) 反射防止リング(M30 × Ø47)(1) 反射防止リング(M30 × Ø50)(1)

反射防止リング(M30 × ø58)(1)

反射防止リング(M30 × Ø62)(1) 反射防止リング(M30 × Ø62)(1)

反射防止リング(M37 × Ø55)(1)

グリス(1) スペーサー (1) くもり止めリキッド(1)

乾燥剤(1) 印刷物一式

本機の仕様および外観は、改良のため 予告なく変更することがありますがご 了承ください。